

SUPPORT/FAQ

企業·IR情報 COMPANY/IR

RECRUIT

ショップ SHOP

法人のお客様

- > お問い合わせ 力

- > カタログ)パワフルサウンド
- > サイトマップブタタイプ

MS-P03A[] [] []

MS-P03ABK MS-P03AWH

<u>≫∏∏</u> <u>≫FAQ</u>

0000

2,835[] 2,835∏

 $[\ \square \ \square \ \square \ \square \]$

特長





☐ ☐ ☐ ☐ MS-P03ABK



☐ ☐ ☐ ☐ MS-P03AWH



- $\bullet \hspace{0.05cm} 0 \hspace$



各部の説明

- ①ポリュームつまみ
- ②フルレンジメタルコーンスピーカ
- ③電源ランプ

電源が入っている状態でグリーンに光ります。

- ④入力プラグ パソコンの外部出力ジャックに接続します。
- ⑤入力ケーブル


- ⑤ スピーカ接続ケーブル 左スピーカと右スピーカを接続しています。 取り外しはできません。
- のバスレフダクト
- ⑧電源ジャック

同梱のACアダプタを接続します。

⑤ACアダプタ

家庭用AC100Vコンセントに接続します。

⑩電源スイッチ



□ 仕様	
00000000	
00000000	
	4Ω
	6₩□ 3W× 3W□
	18 <mark>0Hz_ 20,000Hz</mark>
THD	10 *
	46 <mark>mm</mark>
	AUX[φ 3.5mm [] [] [] [] [
	□ 80× □ □ 80× □ □ 70mm
	31 <mark>2</mark> g
	AC
	AC

@ COPYRIGHT 2001-2012 ELECOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.